








TRACKER

ACTIVE

Quick Start Guide



TRACKER

SHARE THE ADVENTURE

tracker.fi [tracker](https://www.instagram.com/tracker) [tracker](https://www.facebook.com/tracker)

!

0,5 sec

=

1x
2 sec

=

2x
2 sec

=

?

tracker.fi/support

Manufacturer
Tracker Oy
Takatie 6 90440
Kempele – Finland

Rev. 3/2022

Note! Device must be charged at least once every three months.



Note! Device may not be opened, and the SIM card is forbidden to be removed or changed. The SIM card is meant only for the Tracker Active device, and it cannot be used in any other device. Opening the device will immediately void the warranty. In suspected misuse, Tracker Oy has the right to terminate the device subscription without warning. The data usage for normal Tracker Active device location use is included in the device subscription plan.

Technical information:
Type: Tracker Active
Battery type: non-user replaceable 3.8V 800 mAh Li-Ion
Operating temperature: -20 °C ... + 60 °C
Charging temperature: 0 °C ... + 45 °C
Weight: 60 g
Waterproof: 0,5 m/60 min
Locating method: GNSS
Network technology: GSM 900/1800 MHz

All rights reserved.

Hereby, Tracker Oy declares that the radio equipment type Tracker GSM 900/1800 MHz GNSS tracking device is in compliance with Directive 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: **tracker.fi/support**

The device has been manufactured after 13 August 2005. At the end of its life cycle, the device must be taken to a recycling point for electric and electronic devices.



Bemærk! Enheden skal oplades mindst hver tredje måned.


Bemærk! Enheden må ikke åbnes, og SIM-kortet må ikke fjernes eller udskiftes. Garantien bortfalder med det samme, hvis enheden åbnes. SIM-kortet er kun beregnet til brug i Tracker Active -enheden og må ikke bruges i nogen anden enhed. Ved mistanke om misbrug har Tracker Oy ret til at afslutte enhedsabonnementet uden varsel. Dataforbruget ved normal brug af Tracker Active -enheden på den tiltænkte pladsering er inkluderet i abonnementsplanen for enheden.

Tekniske oplysninger:
Type: Tracker Active
Batteritype: Kan ikke udskiftes af brugeren, 3.8V 800 mAh Li-Ion
Driftstemperatur: -20 °C ... + 60 °C
Opladningstemperatur: 0 °C ... + 45 °C
Vægt: 60 g
Vandtæt: 0,5 m/60 min
Lokaliseringsmetode: GNSS
Netværksteknologi: GSM 900/1800 MHz

Alle rettigheder forbeholdes.

Hermed erklærer Tracker Oy, at radioudstyrstypen Tracker GSM 900/1800 MHz GNSS -enhed er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: **tracker.fi/support**

Enheden er fremstillet efter den 13. august 2005. Når enheden når afslutningen på sin livscyklus, skal den indleveres på et modtagelsessted for genbrug af elektriske og elektroniske enheder.



Notiz! Das Gerät muss mindestens alle drei Monate aufgeladen werden.



Notiz! Das Gerät darf nicht geöffnet werden, auch das Entfernen oder Austauschen der SIM-Karte ist verboten. Das Öffnen des Geräts führt zum sofortigen Verfall der Garantie. Die SIM-Karte ist nur für dieses Tracker Active Gerät bestimmt und sollte nicht in anderen Geräten verwendet werden. Bei Verdacht auf Missbrauch behält Tracker Oy sich das Recht vor, das Geräteabonnement ohne Vorwarnung zu kündigen. Die Datennutzung ist für die normale Tracker Active Nutzung des Gerätestandorts im Geräteabonnement mitenthalten.

Technische Daten:
Typ: Tracker Active
Akkutyp: nicht austauschbar 3.8V 800 mAh Li-Ion
Betriebstemperatur: -20 °C ... + 60 °C
Ladetemperatur: 0 °C ... + 45 °C
Gewicht: 60 g
Wasserdicht: 0,5 m/60 min
Ortungsverfahren: GNSS
Netzwerktechnologie: GSM 900/1800 MHz

Alle Rechte vorbehalten.

Hiermit erklärt Tracker Oy, dass die Funkausrüstung Tracker GSM 900/1800 MHz GNSS-Ortungsgerät die Anforderung der EU-Richtlinie 2014/53 erfüllt. Weitere Informationen: **tracker.fi/support**

Das Gerät ist nach dem 13. August 2005 hergestellt worden. Am Ende seiner Lebensdauer muss das Gerät einer Recycling-Sammelstelle für elektrische und elektronische Altgeräte zugeführt werden.



Noter! L'appareil doit être chargé au moins une fois tous les trois mois.


Noter! L'appareil ne doit pas être ouvert et il est interdit de retirer ou remplacer la carte SIM. L'ouverture de l'appareil entraînera l'annulation immédiate de la garantie. La carte SIM est uniquement destinée à l'appareil Tracker Active et ne peut pas être utilisée dans un autre appareil. En cas de suspicion de mauvaise utilisation, Tracker Oy est en droit de résilier l'abonnement de l'appareil sans préavis. Le forfait de données pour une utilisation de l'appareil Tracker Active dans la zone géographique normale est inclus dans l'abonnement de l'appareil.

Informations techniques:
Type: Tracker Active
Type de batterie : 3.8V 800 mAh Li-Ion non remplaçable par l'utilisateur
Température de fonctionnement: -20 °C ... + 60 °C
Température de charge: 0 °C ... + 45 °C
Poids: 60 g
Étanchéité: 0,5 m/60 min
Méthode de localisation: GNSS
Technologie réseau: GSM 900/1800 MHz

Tous droits réservés.

Par la présente, Tracker Oy déclare que l'appareil de suivi GNSS Tracker GSM 900/1800 MHz de type équipement radio est conforme à la directive 2014/53/UE. Plus d'infos: **tracker.fi/support**

L'appareil a été fabriqué après le 13 août 2005. À la fin de son cycle de vie, l'appareil doit être déposé dans un point de recyclage destiné aux appareils électriques et électroniques.



Merk! Enheten må lades minst en gang hver tredje måned.



Merk! Enheten kan ikke åpnes, og SIM-kortet er forbudt å fjerne eller endre. Åpning av enheten vil umiddelbart ugyldiggjøre garantien. SIM-kortet er kun ment for Tracker Active -enheten, og det kan ikke brukes på noen annen enhet. Ved mistanke om misbruk har Tracker Oy rett til å si opp enhetsabonnementet uten forvarsel. Databruken for normal Tracker Active bruk av enhetsplassering er inkludert i enhetsabonnementet.

Teknisk informasjon:
Type: Tracker Active
Batteritype: kan ikke byttes ut av brukeren 3.8V 800 mAh Li-Ion
Driftstemperatur: -20 °C ... + 60 °C
Ladetemperatur: 0 °C ... + 45 °C
Vekt: 60 g
Vannrett: 0,5 m/60 min
Lokaliseringsmetode: GNSS
Nettverksteknologi: GSM 900/1800 MHz

Med enerett.

Tracker Oy erklærer herved at radioutstyret av typen Tracker GSM 900/1800 MHz GNSSsporingseenhet innfrir direktiv 2014/53/EU. Les mer på: **tracker.fi/support**

Enheten ble produsert etter 13. august 2005. Når enheten er moden for kassering, skal den leveres inn til et mottak for resirkulering av EE-avfall.



Huom! Laite tulee ladata vähintään kerran kolmessa kuukaudessa.


Huom! Laitetta ei saa avata, ja SIM-kortin poistaminen tai vaihtaminen on kielletty. Laitteen avaaminen mitätöi takuun välittömästi. SIM-kortti on tarkoitettu vain Tracker Active -laitteelle, eikä sitä voi käyttää missään muussa laitteessa. Epäilyssä väärinkäytöksessä Tracker Oy:llä on oikeus irtisanoa käyttäjän tilaus ilman varoitusta. Tracker Active laitteen normaalin käytön tiedonsiirto sisältyy laitteen tilaussopimukseen.

Tekniset tiedot:
Typpi: Tracker Active
Akun tyyppi: 3.8V 800 mAh Li-Ion, akku ei käyttäjän itse vaihdettavissa.
Käyttölämpötila: -20 °C ... + 60 °C
Latauslämpötila: 0 °C ... + 45 °C
Paino: 60 g
Vesitiiveys: 0,5 m/60 min
Paikannustapa: GNSS
Verkkoteknologia: GSM 900/1800 MHz

Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.

Tracker Oy vakuuttaa, että radiolaitetyyppi Tracker GSM 900/1800 MHz GNSS-seurantapanta on direktiivin 2014/53/EU mukainen. Lisätietoa ja EU vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: **tracker.fi/support**

Laite on valmistettu 13.8.2005 jälkeen. Laite on palautettava sen käyttäjän jälkeen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteeseen.



Obs! Enheten måste laddas minst en gång var tredje månad.

Obs! Enheten får inte öppnas och SIM-kortet får inte tas bort eller bytas ut. Garantin upphör omedelbart om du öppnar enheten. SIM-kortet är endast avsett för Tracker Active -enheten och det kan inte användas i andra enheter. Om misbruk misstänks har Tracker Oy rätt att säga upp enhetens abonnemang utan förvarning. Dataanvändningen för normal användning av Tracker Active -enhetens plats ingår i enhetens abonnemangsplan.

Teknisk information:
Typ: Tracker Active
Batterityp: kan inte bytas ut av användare 3.8V 800 mAh Li-Ion
Operativ temperatur: -20 °C ... + 60 °C
Laddningstemperatur: 0 °C ... + 45 °C
Vikt: 60 g
Vattentät: 0,5 m/60 min
Lokaliseringsmetod: GNSS
Nätverksteknik: GSM 900/1800 MHz

Alla rättigheter förbehållna.

Härmed försäkrar Tracker Oy att denna typ av radioutrustning Tracker GSM 900/1800 MHz GNSS-enhet överensstämmer med direktiv 2014/53 EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: **tracker.fi/support**

Enheten har tillverkats efter den 13 augusti 2005. Vid slutet av enhetens livscykel måste enheten tas till en återvinningscentral för att där lämnas in som elektronik och elektroniska enheter.

